

SPORT CLEANER

INFORMACIÓN DE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN GENERAL

Sport Cleaner es un jabón universal para suelos deportivos.

El jabón disuelve la suciedad de forma eficaz y es perfecto para superficies donde hace falta una limpieza diaria y periódica. Utilice una máquina de limpieza o limpie a mano.

Para una guía detallada de como limpiar con una máquina de limpieza, lea nuestra guía de mantenimiento para suelos de madera maciza G 8.0.

Para uso profesional.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Tamaño del envase: 5 litros.

Ingredientes:

Agua, N° CAS 7732-18-5 (AQUA)
2-Propil-1-heptanol, etoxilado, N° CAS 160875-66-1
Alanina, N,N-bis(carboximetil)-, sal de sodio, N° CAS 164462-16-2
(TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE)
Alcoholes, C10-16, etoxilados, sulfatos, sales de sodio, N° CAS
68585-34-2 (SODIUM LAURETH SULFATE)
Ácidos sulfónicos, C14-17-sec-alcano, sales de sodio, N° CAS
97489-15-1 (SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE)
2-Fenoxietanol, N° CAS 122-99-6 (PHENOXYETHANOL)

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 400-1.500 m² por litro.

Va a depender de la dilución del producto y de la frecuencia con la que se cambia el agua jabonosa mientras se realiza la limpieza.

Consumo de agua cuando se utiliza la maquina fregadora:

No más de 40 litros por cada 1.000 m² (corresponde a 40 ml/m²).
El consumo de agua no debe exceder los 10 litros por 1.000 m² (corresponde a 10 ml/m²).

pH: Concentrado aprox. 10. Diluido aprox. 8-8,5.

Antes de usar: Agitar bien.

Dilución:

Limpieza diaria: ¼ dl para 5 litros de agua.
Si el suelo está muy sucio: 1 dl para 5 litros de agua.

Herramientas de aplicación: Fregona muy escurrida, mopa o máquina de limpieza.

Almacenamiento: Dura 2 años sin abrir y almacenado a 20 °C. No exponer a temperaturas inferiores a 0 °C.

DIRECCIONES DE USO

- Mezcle el Sport Cleaner con agua templada de acuerdo con las recomendaciones.
- Limpie los suelos en dirección longitudinal de las tablas del suelo de madera.
- Utilice un paño bien escurrido, una mopa o una máquina fregadora con un bajo consumo de agua.
- Limpieza a mano: Si el suelo está muy sucio, puede utilizar dos cubos, uno con agua jabonosa limpia y el otro para enjuagar el paño.
- Para evitar cualquier tipo de daño en el suelo, seque cualquier derrame inmediatamente y lo más rápido posible.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Antes de usar el producto, lea con atención la etiqueta del envase y aplique las medidas de precaución indicadas.

Por favor mire la ficha de datos de seguridad con la información detallada.